

BLACK&DECKER®



*A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.*

533222-77 H

Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült

www.blackanddecker.eu

EMax32
EMax32s

Rendeltetészerű használat

Az Ön Black & Decker fűnyíróját fűnyírásra terveztük. Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem alkalmas.



Figyelmeztetés! A készülék használata előtt olvassa el végig és alaposan a Biztonsági, karbantartási és szervizelési kézikönyvet.

A készülék használata előtt alaposan tanulmányozza át teljes egészében ezt a kézikönyvet.

Részegységek

Ez a készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza, típustól függően.

1. Kapcsolódoboz
2. Be- és kikapcsoló
3. Fogantyú felsőrésze
4. Fogantyú alsórésze
5. Kábeltartók
6. EdgeMax fűszélvágó nyílás
7. Fűgyűjtő doboz
8. Kivető nyílás fedele
9. Szállító fogantyú

Összeszerelés

Figyelmeztetés! Mielőtt elkezdí a gép összeszerelését, győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van választva az áramforrásról, és a készülék ki van kapcsolva.

A fűgyűjtő doboz összeszerelése (A és B ábra)

A fűgyűjtő doboz 3 részből áll, és a szerszám használata előtt mindig fel kell helyezni a készülékre.

- ♦ Erősítse a fogantyút (10) a fűgyűjtő fedelébe (11) (A ábra). A fogantyú csak egy irányban illeszthető be.
- ♦ Igazítsa a fedelet (11) a fűgyűjtő talpára. Igazítsa el a 10 vezető fület (12) (B ábra).

Tartsa szem előtt: A fűgyűjtő doboz hátulsó részénél lévő 2 fület különös gondossággal igazítsa el.

- ♦ Nyomja lefelé a fedelet, hogy minden fül pontosan rögzüljön. Hátul kezdje, és ügyeljen arra, hogy minden fül pontosan a helyére kerüljön.

A kapcsolódoboz felszerelése (C ábra)

- ♦ A kapcsolódoboz (1) műanyag kiálló részeit (13) igazítsa a fogantyú nyílásaihoz (14), és ügyeljen arra, hogy a kapcsolódoboz a fogantyú felső részén legyen.
- ♦ Csúsztassa be a kapcsolódoboz (1) műanyag kiálló részeit (13) teljesen a fogantyú nyílásaiba.
- ♦ Csúsztassa be a műanyag borítót (15) a kapcsolódoboz (1) vékony vezetőréseibe.
- ♦ Rögzítse a műanyag borítót (15) a mellékelt 2 csavarral.

A fogantyú alsó részének felszerelése (D ábra)

- ♦ Illessze az alsó fogantyút (4) végeit a fűnyíró megfelelő furataiba.
- ♦ Nyomja lefelé a fogantyút, addig, amíg szilárdan ül a helyén.

- ♦ Rögzítse a fogantyút a csavarokkal (16).

A felső fogantyú felszerelése (E ábra)

- ♦ Illessze a felső fogantyút (3) az alsó fogantyúhoz (4) a szárnyas anyákkal (17), az alátétekkel (18) és a csavarokkal (19) az ábrán látható módon.

Tartsa szem előtt: A felső fogantyú 2 különböző magasságon rögzíthető.

A motorkábel rögzítése (F ábra)

A motorkábelt a kábelrögzítővel kell rögzíteni.

- ♦ Csíptesse a motorkábelt a kábelrögzítővel (20) a felső és az alsó fogantyúhoz az ábrán látható módon.

A fűgyűjtő doboz felhelyezése (L ábra)

- ♦ Emelje meg a kivető nyílás fedelét (8), és helyezze a fűgyűjtő dobozt (7) a fülekre (21).

Kábeltehermentesítő (H ábra)

- ♦ Hurkolja át a kábelt a kábeltehermentesítőn, hogy a hosszabbító kábel ki ne csússzon használat közben.

A vágókés cseréje (K ábra)

Figyelmeztetés! Áramtalanítsa a készüléket, és járja meg, amíg a kés teljesen megáll.

Figyelmeztetés! A vágókést csak a meghatározott típusú új vágókésre cserélje.

Figyelmeztetés! A vágókést erős munkakesztyűvel fogja meg.

A vágókés leszerelése:

- ♦ Fordítsa a készüléket az oldalára.
- ♦ Nagy igénybevételre készült munkakesztyűvel fogja meg a vágókést.
- ♦ 13 mm-es kulccsal az óramutató járásával ellentétes irányban lazítsa meg és csavarja le a vágókés csavarját (22).
- ♦ Távolítsa el a vágókést (23) és a csavart (22).

A vágókés cseréje:

- ♦ Helyezze fel a vágókést a csavartengelyre, majd helyezze be a vágókés csavarját (22) a csavartengelybe.

Tartsa szem előtt: A vágókés felhelyezésekor a vágókésen látható szövegnek a felhasználó felé kell néznie.

- ♦ Húzza meg kézzel a vágókés csavarját (22) a lehető legszorosabbra.
- ♦ Nagy igénybevételre készült munkakesztyűvel fogja meg a vágókést.
- ♦ 13 mm-es kulccsal az óramutató járásának irányában húzza meg erősen a vágókés csavarját (22).

A készülék használata

Figyelmeztetés! Hagyja a készüléket a saját tempójában működni. Ne terhelje túl.

A vágómagasság beállítása (I ábra)

Figyelmeztetés! Győződjön meg arról, hogy a vágókés teljesen leállt, és húzza ki a készülék dugaszát az aljzatból.

A vágásmagasság a kerekek magasságának változtatásával állítható be, 3 magassági beállítás közül választhat.

- ◆ Vegye le a fűgyűjtő dobozt (7).
- ◆ Állítsa a gépet fejjel lefelé.
- ◆ Oldja ki a kerekeket (24) úgy, hogy kihúzza a rögzített pozícióból.
- ◆ Állítsa be a kerekeket a kívánt magasság fokozatba. Forgassa vissza a kerekeket a rögzített pozícióba, és ellenőrizze, hogy az összes kerék ugyanabban a magasság fokozatban van rögzítve.

Tartsa szem előtt: Egyszerre csak egy kerék tengelyt állítson. Egyszerre csak egy magassági helyzetet állítson.

Be- és kikapcsolás (G ábra)

Bekapcsolás

- ◆ Tartsa a biztonsági kapcsolót (25) lenyomva.
- ◆ Húzza az üzemi kapcsolót (2) maga felé.
- ◆ Engedje el a biztonsági kapcsolót.

Kikapcsolás

- ◆ A készülék kikapcsolásához engedje el az üzemi kapcsolót (2).

Figyelmeztetés: Soha ne próbálja a kapcsolót bekapcsolt helyzetében reteszelni.

Fűnyírás (N1 és N2 ábra)

Azt javasoljuk, hogy a következőkben leírtak szerint használja fűnyíróját, így optimális vágáseredményt érhet el, és elkerülheti a kábel átvágásának lehetőségét.

- ◆ A kábelt a kezdőponthoz közel halmozza fel a fűvön (1 pozíció N1 ábra).
- ◆ Kapcsolja be a készüléket fent leírtak szerint.
- ◆ Kövesse az N1 ábra lépéseit:
- ◆ Tolja a fűnyírót az 1 pozícióból a 2 pozícióba.
- ◆ Forduljon meg jobbra és tolja a fűnyírót a 3 pozícióba.
- ◆ Forduljon meg balra és tolja a fűnyírót a 4 pozícióba.
- ◆ Ismétlje a fenti lépéseket addig, amíg csak lehetséges.

Figyelmeztetés: Soha ne közelítsen a kábel felé a munkavégzés közben – ahogy N2 ábrán látható.

EdgeMax fűszélvágás (J1 és J2 ábra)

Az EdgeMax fűszélvágó segítségével közvetlenül fal vagy kerítés szegélyéig is lenyírhatja a fűvet (J1 ábra).

Az EdgeMax fűszélvágó segítségével precízen lenyírhatja a fűvet egészen a pázsit szegélyéig (J2 ábra).

- ◆ Tartsa a fűnyírót a pázsit szélével párhuzamosan.
- ◆ Tolja a fűnyírót a pázsit széle mentén. Ügyeljen arra, hogy az EdgeMax fűszélvágó (6) valamivel a pázsit szegélye felett legyen (J2 ábra).

A fűgyűjtő üritése

- ◆ Engedje el a be- és kikapcsolót (2).
- ◆ Távolítsa el a fűgyűjtő dobozt (7).
- ◆ Üritse ki a fűvet a dobozból.

A kábel tárolása (M ábra) (csak EMax32S típusnál)

Figyelmeztetés! A kábel tartókkal (5) a kábel (26) biztonságosan és kényelmesen rögzíthető, amikor nem használja a szerszámot.

- ◆ Tekerje a kábelt a kábel tartók (5) köré nyolcas alakzatban.

A fűnyíró szállítása

Figyelmeztetés! Győződjön meg arról, hogy a vágókés teljesen leállt, és húzza ki a készülék dugaszát az aljzatból.

- ◆ A szállítógagantyúnál (9) tartva a fűnyíró kényelmesen szállítható.

Javaslatok az optimális munkavégzéshez

- ◆ 10 cm feletti fűmagasság esetén két munkamenetben vágjon, így szebb vágáseredményt érhet el. Első vágásnál használja a maximális, majd másodjára a közepes vagy alacsony vágásmagasságot.
- ◆ Optimális vágási eredmény eléréséhez csak száraz fűvet vágjon.

Hibaelhárítás

Ha úgy látja, hogy készüléke nem működik megfelelően, kövesse az alábbi útmutatásokat. Ha ez nem oldja meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a helyi Black & Decker márkaszervizzel.

Figyelmeztetés! A további lépések előtt húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból.

Hiba	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A gép nem működik	Nincs áramellátás	Kapcsolja be az áramot
	Hibás vagy kioltott biztosíték	Cserélje ki a biztosítékot
	Túl magas a fű	Növelje a vágási magasságot, és ott kezdjen vágni, ahol alacsonyabb a fű
	Működésbe lépett a hőkioldó	Hagyja a motort lehűlni, és növelje a vágási magasságot
A gép megszakításokkal működik	Működésbe lépett a hőkioldó	Hagyja a motort lehűlni, és növelje a vágási magasságot
A gép csipkézett felületet hagy maga után vagy a motor erőlködik	A vágási magasság túl alacsony	Növelje a vágási magasságot
	Életlen a vágókés	Cserélje ki a vágókést
	A gép alja eltömődött	Ellenőrizze a gép alját, és ha szükséges, tisztítsa meg (ehhez mindig viseljen nagy igénybe vételre készült munkakesztyűt)
	A vágókés fordítva van felszerelve	Szerelje fel helyesen a vágókést

Műszaki adatok

EMax32 / EMax32s		
3-es típus		
Feszültség	V_{AC}	230-240
Felvett teljesítmény	W	1200
Üresjáratú fordulatszám	min^{-1}	3500
Vágásmagasság	mm	20 – 60
Vágásszélesség	mm	320
Súly	kg	7,4

Súlyozott effektív rezgés gyorsulás EN60335 szabvány szerint: = 2,5 m/s^2 , bizonytalanság (K) = 1,5 m/s^2 .

CE megfelelési nyilatkozat

GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÜLTÉRI BERENDEZÉSEK ZAJKIBOCSÁTÁSI
KÖVETELMÉNYEIRE VONATKOZÓ IRÁNYELV



EMax32 / EMax32s

A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60335-1, EN 60335-2-77.

2000/14/EK, Fűnyíró, $L \leq 50$ cm, VI. függelék DEKRA tanúsítvány B.V., Utrechtseweg 310, ED Arnhem Hollandia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0344

Hangnyomásszint 2000/14/EK szerint (12-as cikkely, III-as függelék, $L \leq 50$ cm):

L_{WA} (mért zajszint)	93 dB(A)
bizonytalanság (K)	3 dB(A)
L_{WA} (garantált zajszint)	96 dB(A)
bizonytalanság (K)	3 dB(A)

Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.

Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat nevében adja.

Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
03/12/2012



Biztonság, karbantartás, szervizelés

www.blackanddecker.eu

Rendeltetészerű használat

Az Ön Black & Decker fűnyíróját fűnyírásra terveztük. Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem alkalmas.

Biztonságtechnikai előírások

Figyelmeztetés! Elektromos szerszám használatakor mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, az elektromos áramütés, a személyi sérülések lehetőségét.

- ◆ Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép üzembe helyezése előtt.
- ◆ A készülék használata előtt, győződjön meg arról, hogy veszély esetén hogyan kell a készüléket kikapcsolni.
- ◆ Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen a géppel kapcsolatos összes információknak.

Gyakorlás

- ◆ Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót. Ismerje meg a gép működését, legyen tisztában a készülék kezelőszerveivel és megfelelő használatával.
- ◆ Soha ne engedje gyerekeknek, vagy olyan személynek a gép használatát, aki nem ismeri ezt a típust, illetve nem olvasta el a kezelési utasítást. Helyi előírások meghatározhatják a felhasználó minimális életkorát.
- ◆ A működő géptől tartsa távol az embereket, különösen a gyerekeket, illetve a háziállatokat.
- ◆ Vegye figyelembe, hogy a gép kezeléséből adódó balesetekért, vagy anyagi károkért a készülék kezelője vagy felhasználója a felelős.

Előkészületek

- ◆ A gép használata közben mindig megfelelő zárt lábbelit és hosszúnadrágot viseljen. Meztláb vagy nyitott szandálban ne használja a gépet. Ne viseljen laza vagy olyan ruházatot, amelyen leülő részek, zsinetek vagy csomók vannak.
- ◆ Üzembe helyezés előtt tisztítsa meg a munkaterület az ágaktól, kövektől, drótoktól és minden idegen tárgytól.
- ◆ Használat előtt vizuálisan ellenőrizze a kés és a késcsavar állapotát (nem kopottak vagy sérültek); valamint a megfelelő összeszerelést, és győződjön meg róla, hogy a késcsavar biztonságosan van rögzítve. A kopott vagy sérült alkatrészeket cseréljen ki. A kopott vagy sérült alkatrészeket cserélje ki, hogy a gép egyensúlyja megmaradjon. A sérült vagy olvashatatlan címkéket cserélje ki.
- ◆ Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és a hosszabbító kábelt, nem észlelhető-e rajtuk sérülés vagy elöregedés jele. Ha valamelyik kábel használat közben megsérül, azonnal csatlakoztassa le az áramforrásról. A KÉSZÜLÉK ÁRAMTALANÍTÁSA ELŐTT NE ÉRJEN A KÁBELHEZ. Ne használja a készüléket, ha a kábele sérült vagy kopott.
- ◆ A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget vagy szemellenzőt. Poros környezetben viseljen arc- vagy pormaszkot. Amikor a zajsztint akkora, hogy kellemetlen érzetet okoz, viseljen hallásvédőt.

- ◆ Védekezzen áramütés ellen. Kerülje az érintkezést földelt felületekkel (például fémkerítések, lámpaoszlopok stb.), viseljen gumitalpú cipőt.

A készülék kezelése

- ◆ Soha ne használja a készüléket sérült védőeszközzel vagy burkolattal, sem pedig védőeszközök nélkül, például a terelőlap és/vagy a fűfelfogó legyen a helyén.
- ◆ A készüléket csak nappali fényben, vagy megfelelő mesterséges megvilágítás mellett használja.
- ◆ A készüléket esőtől védje, ne hagyja szabadban. Ne használja a készüléket nedves vagy páras környezetben. Ne nyírjon vele nedves fűvet.
- ◆ Álljon biztonságosan, különösen lejtős területen. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el munkavégzés közben. Legyen felkészülve rá, hogy a frissen vágott fű nedves és csúszós. Ne dolgozzon a készülékkel meredek lejtőn.
- ◆ Lejtőkön mindig a lejtőre merőleges irányban haladjon, soha ne párhuzamosan le és fel. Megkülönböztetett figyelemmel váltson irányt, ha lejtőn dolgozik.
- ◆ Ne nyírjon fűvet szélsőségesen meredek lejtőkön.
- ◆ Sétáljon, soha ne fusson a készülékkel. Soha ne dolgozzon hátrálva, miközben saját maga felé húzza a készüléket.
- ◆ A készüléket a használati utasításban leírtak szerint, kellő körültekintéssel kapcsolja be, és tartsa be a biztonsági előírásokat. Tartsa távol lábait a késtől. Ne indítsa a gépet, amíg az üritőnyílás előtt áll.
- ◆ Bekapcsoláskor ne döntse meg a készüléket, kivéve, ha az adott készüléket az indításhoz meg kell dönteni. Ilyen esetben a készüléket csak a legszükségesebb mértékig döntse, és csak a kezelőtől távolabbi részét emelje meg. Kezei legyenek mindig a kezelőszerveken, mielőtt visszabilentí a készüléket a munkaterületre.
- ◆ Kapcsolja ki a készüléket, várja meg a vágókés egység leállítását, mielőtt megdöntené azért, hogy áthaladjon egy fűmentes területen vagy a fűnyírás helyszínére szállítsa a készüléket.
- ◆ Soha ne emelje fel és ne szállítsa a készüléket, amíg a vágókés teljesen le nem állt.
- ◆ Tartsa távol kezeit és lábait a késtől. Soha ne tegye kezét vagy lábát a mozgórészekhez közel, vagy közvetlenül alájuk.
- ◆ Mindig tartózkodjon a kivető nyílásoktól megfelelő távolságban.
- ◆ Kapcsolja ki, áramtalanítsa a készüléket, és ellenőrizze, hogy a mozgórészek teljesen megálltak, mielőtt felügyelet nélkül hagyja a gépet; ha nem használja azt; mielőtt változtatna a készülék bármely beállításán; tartozékat vagy feltétet cserél; a termék átvizsgálása és szervizelése előtt; valamint ha a megakadást kívánja megszüntetni. Ha idegen tárgyba ütközött a fűnyíró, vizsgálja át a gépet, és ha van rajta sérülés, javítsa meg, mielőtt újból használná.
- ◆ Ha a készülék elkezdi rendellenesen vibrálni, vagy valamilyen idegen tárgyhoz ért, azonnal kapcsolja

ki, csatlakoztassa le az áramforrásról és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg. A sérült alkatrészeket cserélje ki vagy javítsa meg, valamint ellenőrizze, hogy nem lazultak-e meg alkatrészek.

- ◆ Használat közben a hálózati kábelt tartsa távol a késtől. Mindig legyen tudatában a hálózati kábel pontos helyzetével.
- ◆ A motor a készülék kikapcsolása után néhány másodpercig még tovább jár. Soha ne próbálja erőszakkal leállítani a vágókést.

Karbantartás és tárolás

- ◆ Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően működnek, nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék használatát. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően működik, és a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít, valamint képes rendeltetésszerű feladatát ellátni. Soha ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik. Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni vagy cseréltetni.
- ◆ Rendszeresen ellenőrizze, nem sérült-e a kábel. Ha sérült, a veszély megelőzése végett márkaszervizzel ki kell cseréltetni. Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbító kábelt. A sérült hosszabbító kábelt azonnal cserélje ki. Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni vagy cseréltetni. A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad használni.
- ◆ Tartsa a készülék összes csavarját, anyáját és egyéb rögzítését szorosan húzva a biztonságos munkavégzés érdekében.
- ◆ Ellenőrizze a fűgyűjtő dobozt rendszeresen, ha koptott, elhasznált vagy sérült szükség esetén cserélje le. Soha ne használja a készüléket gyűjtődoboz nélkül.
- ◆ Beállításnál vigyázzon, hogy az ujjai be ne szoruljanak a mozgó vágókések és a fix alkatrészek közé.
- ◆ A vágókések szervizelésénél ne feledje, hogy a vágókések akkor is foroghatnak, amikor az áramforrást már kikapcsolta.
- ◆ Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz, gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
- ◆ Mindig hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt a tárolóhelyére teszi.
- ◆ Csak a megfelelő típusú tartozékokat, pótkéseket, illetve feltéteket használja a készülékel.
- ◆ Csak a Black & Decker által javasolt cserealkatrészeket és tartozékokat használja.

Kiegészítő biztonsági előírások fűnyírókhöz

- ◆ Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra.
- ◆ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- ◆ Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik Black & Decker márkaszervizzel.

Maradványkockázatok

A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű, illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak. Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőberendezések használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:

- ◆ Forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti sérülések.
- ◆ Felforrósodott alkatrészek érintése miatti sérülések.
- ◆ Alkatrészek vagy tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések.
- ◆ A készülék huzamosabb idejű használata miatti sérülések. Ha a készüléket huzamosabb ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.

Mások biztonsága

- ◆ Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra.
- ◆ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

Figyelmeztető szimbólumok

A következő figyelmeztető szimbólumok láthatóak a készüléken:



Figyelmeztetés! A készülék használata előtt olvassa el a kézikönyvet.



Esőtől és magas páratartalomtól óvja a készüléket.



Azonnal csatlakoztassa le a gépet az áramforrásról, ha a kábelt elvágta vagy megsértette. Soha ne használja a fűnyírót, ha a kábel sérült.



Legyen óvatos az éles vágókésekkel.





Óvakodjon a repülő tárgyaktól. A működő géptől és a munkaterületől tartsa távol az embereket, nézelődőket.



Tartsa távol a kábelt a vágókésektől.



A fűnyírókés még pár másodpercig forog a motor kikapcsolása után.



A 2000/14/EK irányelvnek megfelelő zajszint garantálva.

Elektromos biztonság



Figyelmeztetés! Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelelő-e a gép adattábláján feltüntetettnek!

- ♦ Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében azonnal cseréltesse le a gyártóval egy Black & Decker márkaszervizben.
- ♦ Az elektromos biztonság tovább növelhető egy nagy érzékenységgű 30 mA értékű hibaáramvédő kapcsoló beiktatásával.

Hosszabbító kábel használata

- ♦ Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki adatoknál). A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott és jelöléssel ellátott kültéri hosszabbító kábelt szabad használni. Teljesítmény csökkenés nélkül max. 30 m hosszú 1,5 mm² HO5VV-F hosszabbító kábelt használhat. Használat előtt mindig ellenőrizze a hosszabbító kábelt, keresse rajta a sérülés, kopás és elhasználódás jeleit. Cserélje le a kábelt, ha sérült, vagy ha hibás. Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt használ, úgy azt a munka megkezdése előtt mindig teljesen tekerje le.

Karbantartás

Az Ön Black & Decker készüléke minimális karbantartás mellett hosszú távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos megfelelő működése nagymértékben függ az alapos ápolástól és a rendszeres tisztástól.

Figyelmeztetés! Bármilyen karbantartás megkezdése előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.

- ♦ Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
- ♦ Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit egy tiszta, és száraz puha kefével.
- ♦ Rendszeresen távolítsa el a védőburkolat alá bekeült fűdarabokat és egyéb szennyeződéseket egy tompa kaparófával.
- ♦ A műanyag részeket enyhén nedves szappanos kendővel tisztítsa. Akadályozza meg, hogy folyadék kerüljön a gép belsejébe. Soha ne mártsa a készülék semelyik részét folyadékba. Ne használjon karcot hagyó tisztítószer vagy oldószer bázisú anyagot.

A vágókés karbantartása

- ♦ Rendszeresen távolítsa el a fűvet és a többi szennyeződést a vágókésről.
- ♦ A kerti szezon kezdetekor alaposan vizsgálja meg a kés állapotát.
- ♦ Ha a kés nagyon tompa, élezze meg vagy cserélje le.
- ♦ Ha a kés sérült vagy kopott, cserélje le egy újra.

Környezetvédelem



Figyelmeztetés! Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.

Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.



Figyelmeztetés! Az elhasznált termékek és csomagolások elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.

A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.

Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviselőlnél érdeklődhet.

A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.

Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült Királyságban és Írországban)

Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:

- ♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
 - ♦ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis csatlakozójához.
 - ♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
- Figyelmeztetés!** A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.

Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselő segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen érhető el: www.2helpU.com. Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu weboldalát. Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselő segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött

Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen érhető el: www.2helpU.com. Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat. nkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnek ezen magas minőséget képviselő BLACK+DECKER készülék megvásárlásához!

Az elektromos kéziszerszámaink minősége iránti elhivatottságunk jegyében a **jogszabályban előírtnál kedvezőbb, már 5.000,- Ft-tól 250.000,- Ft bruttó értékhatárig 2 év jótállási vállalunk a fogyasztói szerződések esetében. 250.000,- Ft bruttó értékhatár felett a jogszabályban előírt 3 év időtartamú jótállást vállaljuk.**

Az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellekszavatossági jogok gyakorlása térismentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a termék ipari, professzionális felhasználásra nem alkalmazható!

- 1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és termékszavatosság alapján végzett igényérvényesítést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó szabályozása, a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet, továbbá a 373/2021. (VI.30.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idő, illetve a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetőségének teljes időtartama alatt, aszerint, hogy a szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően rendelkezésre áll, és kapcsolódó reklámokban foglalt feltételek szerint felel a hibás teljesítésért. Az igényérvényesítés lehetősége az áru részét képező, vagy azzai összekapcsolt digitális tartalomra és digitális szolgáltatásra is kiterjed.
 - a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért kérjük azt őrizze meg. Nem tehető az érvényesítés feltételével a termék felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszazolgáltatása.
 - b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyben fel kell tüntetnie a vállalkozás nevét, a termék azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, továbbá – ha van – gyártási számát, a gyártó nevét, címét, ha nem azonos a vállalkozással, valamint a szerződés-kötés, illetve a termék fogyasztó részére történő átadásának vagy vállalkozás általi üzembe helyezésének időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni, továbbá elektronikus dokumentumon történő átadás esetén tartalmaznia kell az elektronikus aláírást. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
Az előírt tartalmú jótállási jegyet a vállalkozás elektronikus úton is átadhajta a fogyasztó részére, ha annak tartalma megfelel a fenti követelményeknek, és amelyre legkésőbb a termék átadása vagy üzembe helyezése napján köteles. Amennyiben nem közvetlen megküldéssel kerül sor az átadásra, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában, úgy a letöltéshöz a jótállási idő végéig nem szüntethető meg.
 - c) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása nem érinti a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyben kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerződés megkötése az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal is bizonyítható.
 - d) Elvesztett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
- 2) **Nem terjed ki a jótállás:**
 - a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
 - b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási időn belüli rendeltetéseszerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészpál, gyulakés, meghajtósíj, csapágycs, szénkefe, csillagerék);
 - c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhöz vezetnek;
 - d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra;
 - e) az olyan károsodásokra, amelyek nem gyári kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak; amennyiben a jótállásra kötelezett a szakszerviz vagy szakvélemény által bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.

- 3) **A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:**
 - a) A fogyasztó elsősorban a kijavítás vagy csere iránti igényét a választása szerint a vállalkozás székelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, illetve kijavítás iránti igényét közvetlenül a jótállási jegyben feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
Termékszavatosság keretében a fogyasztó a jótállási jegyben feltüntetett gyártói vagy forgalmazói is követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését, melyre a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig van lehetősége.
 - b) Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül szíveskedjen azt a vállalkozásnál vagy a szervizben bejelenteni. A fogyasztónak az áru a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania. A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét.
 - c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó ezen időtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetéseszerű használat akadályozó mérték megállapításához a kereskedő/gyártó a szakszerviz közreműködését kérheti / vagy szakvéleményt szerezhet be.
 - d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően a vállalkozás az igény teljesíthetőségéről azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül, igazolható módon értesítenie kell a fogyasztót az álláspontjáról.
 - e) A vállalkozásnak, illetve a javítószolgálatnak törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse. Ha a kijavítás vagy kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles annak várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvételre alkalmas más módon történik.
 - Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítását nyer, hogy a termék nem javítható, úgy a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában 8 napon belül ki kell cserélni. Ha a cserére nincs lehetőség, úgy a megfizetett igazoló bizonylaton szereplő bruttó vételárát 8 napon belül köteles a vállalkozás a fogyasztó részére visszatéríteni.
 - Ha a jótállási időtartam alatt a termék 3 alkalommal történő javítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a terméket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni -, úgy a megfizetett igazoló bizonylaton szereplő bruttó vételárát 8 napon belül köteles a vállalkozás a fogyasztó részére visszatéríteni.
 - Ha a termék kijavítására a vállalkozás részére való közléstől számított 30 napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a terméket a határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a cserére nincs lehetőség, úgy a megfizetett igazoló bizonylaton szereplő bruttó vételárát 8 napon belül köteles a vállalkozás a fogyasztó részére visszatéríteni.
 - f) A fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításához vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt. Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződéseszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.
 - g) A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződéseszerű vételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésesség súlyát.
 - h) A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésesség súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha
 - a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette, vagy megtagadta az áru szerződéseszerű vételét;
 - ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződéseszerű vételét;
 - a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokoltá; vagy
 - a vállalkozás nem vállalta az áru szerződéseszerű vételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az áru szerződéseszerűvé tenni.

- i) A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
 - j) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terhelni annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
 - k) Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.
 - l) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére a jótállási idő újból kezdődik.
- 4) **A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a vállalkozásnak, illetve a javítószolgáltatnak a jótállási jegyen fel kell tüntetni:**
- a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvétel időpontját,
 - a hiba okát és a kijavítás módját;
 - a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
 - a kicserélés tényét és időpontját.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti!

Gyártó:

Black & Decker Europe,
270 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 4DX
Egyesült Királyság

Forgalmazó:

Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Tel.: +36-1-328-55-00

Központi Márkaszerviz

FIXIT Hungary Kft. 3526 Miskolc Zsolcai kapu 9-11. / 49
RMA system: <http://rma.fixit-service.com>
E-mail: blackanddecker@hu.fixit-service.com
Tel: +36 46 500 385

Kereskedő által a vásárlással egyidejűleg kitöltendő

Kereskedő neve és címe:

.....

A fogyasztási cikk megnevezése:.....

Típusa:

Gyártási száma:

Szerződéskötés és a termék fogyasztó részére történő átadásának dátuma:

A fogyasztási cikk bruttó vételára:.....,-Ft

..... P.H.

Aláírás

Kereskedő által kitöltendő kicserélés esetén

A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.

A kicserélés időpontja:

.....

..... P.H.

Aláírás

A hibátlan terméket átvettem.

A kicserélt új termék átvételének időpontja:

.....

.....fogyasztó aláírása

Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:

1. javítás

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja

.....

Szervizbe érkezés időpontja:

Munkalap száma:

A bejelentett hiba oka.....

Elvégzett javítás:

.....

Szervizből kiadás időpontja:.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.

aláírás

2. javítás

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja

.....

Szervizbe érkezés időpontja:

Munkalap száma:

A bejelentett hiba oka.....

Elvégzett javítás:

.....

Szervizből kiadás időpontja:.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.

aláírás

3. javítás

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja

.....

Szervizbe érkezés időpontja:

Munkalap száma:

A bejelentett hiba oka.....

Elvégzett javítás:

.....

Szervizből kiadás időpontja:.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.

aláírás

4. javítás

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja

.....

Szervizbe érkezés időpontja:

Munkalap száma:

A bejelentett hiba oka.....

Elvégzett javítás:

.....

Szervizből kiadás időpontja:.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.

aláírás

Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet		
		Tel.
Iroda	1016 Bp. Mészáros u 58/b.	+36-1-328-55-00

Központi Márkaszerviz			
		Tel/fax	
FIXIT Hungary Kft.	Zsolcai kapu 9-11 3526 Miskolc	+36 46 500 385	blackanddecker@ hu.fixit-service.com https://rma.fixit-service.com/

CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



CZ měsíců
H hónap

12

PL miesięcy
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecset helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

H

FIXIT Hungary Kft.
Zsolcai kapu 9-11
3526 Miskolc
Tel.: +36 46 500 385
e-mail: blackanddecker@hu.fixit-service.com
<https://rma.fixit-service.com/>

PL

Centralny Serwis Gwarancyjny
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: (22) 431-05-05
serwis@erpatech.pl

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

CZ Dokumentace záruční opravy		PL Przebieg napraw gwarancyjnych				
H A garanciális javítás dokumentálása		SK Záznamy o záručných opravách				
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis